

ACIDROP

DISPOSITIVO PER LA NEUTRALIZZAZIONE DELLA CONDENSA ACIDA DELLA CALDAIA A CONDENSAZIONE

CARATTERISTICHE

Efficace con caldaie fino a 35 Kw. La durata del materiale neutralizzante dipende:

- 1) Dal PH della condensa
- 2) Dai sedimenti presenti nell'acqua



POSIZIONAMENTO

la cartuccia può essere posizionata sia orizzontalmente sia verticalmente con la finestra di ispezione in posizione frontale.



INSTALLAZIONE

- 1) Fissare al muro i 2 collari in dotazione.
- 2) Inserire con pressione la cartuccia all'interno dei collari, orientandola seguendo il verso del flusso.
- 3) Togliere il tappino trasparente in ingresso del neutralizzatore, facendo attenzione a non fare fuoriuscire il materiale neutralizzante.
- 4) Collegare il tubo della condensa proveniente dalla caldaia all'ingresso della cartuccia.
- 5) Collegare attraverso un tubo l'uscita della cartuccia con il punto di scarico della condensa.



MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione consiste nella sola ricarica del materiale neutralizzante quando ha raggiunto il livello MIN. Se il dispositivo è montato orizzontalmente il livello della ricarica lo si verifica nella finestra rettangolare, se è montato verticalmente lo si verifica nella finestra ovale.
- 2) Scollegare entrambi i tubi dai raccordi della cartuccia.
- 3) Posizionare la cartuccia in verticale e scollegare il tappo d'ingresso esercitando una leggera rotazione.
- 4) Versare una parte del materiale neutralizzante, contenuto nella ricarica, fino al raggiungimento del segnale MAX, posto nella finestra di ispezione rettangolare.
- 5) Riposizionare il tappo all'ingresso, avendo l'accortezza di utilizzare del grasso per gli OR e imprimendo una leggera rotazione.
- 6) Riposizionare nuovamente la cartuccia nei collari (facendo attenzione a non far uscire dall'ingresso il materiale neutralizzante appena caricato) e collegare i tubi.

